




Фасад по осц "А"




фасад по оси "Е"
приспосаивать в осях "4-2" не показан



Фасад по осу "1"



Фасад по осу 8"

[illegible]